

## ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Весь диапазон сараев и коробов произведен из высококачественных материалов под строгим контролем и наблюдением. Обратите внимание на то, что продукты произведены из высококачественного сырья, которое, несомненно и пригодно для повторного использования. В случае проблемы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или через веб-сайт: [www.keter.com](http://www.keter.com).

Гарантия действует с момента покупки (визитация покупки обязательна)  
Квотация должна быть предъявлена по запросу. KETER непременно проверит и заменит (по усмотрению) неисправную деталь.

### ГАРАНТИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ:

Гарантия не распространяется на продукты, которые хранились или собирались неправильно, неправильно использовались, чистились неправильными методами очистки или неправильными чистящими средствами.  
Гарантия не распространяется на естественный износ, царапины или ущерб, полученный в результате несчастного случая.  
Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате природных явлений, таких как: град, шторм, торнадо, ураган и т.д.  
Гарантия продукта не передается.

Продукты KETER предназначены для личного пользования, а не для коммерческого или общественного использования.

При таком использовании, гарантия считается недействительной.  
После решения Вашей проблемы, гарантийный срок продолжит свое действие. Срок действия гарантии истекает через 10 лет,

с момента покупки продукта.  
Пожалуйста, держите свою квитанцию и эту инструкцию в будущих целях обслуживания клиентов.

### РАНЕНИЕ & БЕЗОПАСНОСТЬ

В случае пожара не пытайтесь погасить горящий полипропилен водой.

Соберите все части согласно указаниям. Не пропускайте шаги.

Пожалуйста, консультируйтесь со своими местными властями, если для установки сарая требуются какие-либо разрешения.

Периодически проверяйте сарай, на устойчивость.

Настоятельно рекомендуется, чтобы сарай устанавливался на неподвижный объект или на землю, и закреплялся надлежащими винтами через отверстия в полу (размер: 1.9" - 3", винты не включены).

Носите защитные очки и всегда следуйте инструкции производителя, используя электроинструменты.

Используйте жесткую щетку для уборки не рекомендуется. Не убирайте в сарай недавно используемые грили, пазлыные лампы, и т.д.

Не прислоняйте к стенам тяжелые предметы во избежании деформации сарая.

Содержите крышу в чистоте от снега и листьев.

Рекомендуется выбирать место для сарая с наименьшим воздействием ветра.

Сохраняйте двери закрытыми и запорными, чтобы предотвратить ущерб от шторма.

Не стойте на крыше.

Сарай, не приспособлен для жилья.




[www.edremplast.ru](http://www.edremplast.ru)

# KETER®

# FACTOR 4x6

Инструкция по сборке



SKU: 17193902 | 17198297



## FACTOR 4x6

2 простых шага,  
использовать я

QR-код:

1. Скачайте QR-Code

READER

С вашего смартфона.

2. Сканните QR-Code

Благодарим Вас за покупку Keter сарай,  
Для того, чтобы активировать гарантию,  
пожалуйста, введите [www.keter.com](http://www.keter.com), и  
заполните форму под - warranty activation

[WWW.KETER.COM](http://WWW.KETER.COM)

US: # 1-888-374-4262

Canada: # 1-800-661-6721

UK: # 0121-5060008

Other European Countries:

# 31-1612-28301


Если вы обнаружили, что детали для сборки не хватает, или они повреждены,  
обратитесь за консультацией по месту приобретения товара.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Все вопросы по содержанию и эксплуатации пластиковых сараев, а также по техническим характеристикам, вы можете получить у официального дилера ООО «Эдрэм пласт» г. Москва: (495) 234-66-11, (495) 234-66-12, (495) 221-75-64

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для сборки сараев необходимы следующие инструменты




## ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Пожалуйста, на строительной площадке обратите внимание на поверхность земли - она должна быть ровной (на одном уровне), настоятельно рекомендуется сделать деревянный или бетонный фундамент в качестве основы.


3

## ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ


до тех пор пока сарай не собран полностью, расстояние до забора должно быть не менее 90 см.




## A




## B




- 3 | CO(X3) | WA(X3) | FO(X1)




- 4 | CO(X3) | WA(X3) | FO(X1) | SPb(X1)



- 1 | CO(X3) | WA(X3) | FO(X1)




- 2 | SPs(X1) / SPsw(X1)




СБОРКА ДВЕРИ



5 | SPs(X1) / SPsw(X1)





6 | CO(X3) | WA(X3) | FO(X1)





7 | DP1(x1) | HG (x4)

DP2(x1) | DX463(x2)

DB(x2) D46(x1) FND(x1)



9




11

CO(X8)

WA(X8)

RF4(X1)

RB4(X1)





10

DH1(X1)

DH2(X1)

SC5(X4)

DS(X2)





12

CO(X4)




WA(X4)

RD4(X2)







15 | SC6(X16)




16 | SC6(X12)



13 | SC6(X4) | B4(X1)



B4(X1)




SC6


2

1

B4



14 | TL4(X2)



2

1